

# Dørtelefonen

Kort vejledning

## På gaden

Ring på ved gadedøren:

- Tast koden, som står ud for den person/bolig, man vil i kontakt med. Tast eksempelvis 0402 og **tryk derefter på klokke symbolet**. Nu ringer dørtelefonen i den pågældende bolig.
- Alternativt kan man trykke på pil op eller pil ned, indtil man kommer til den adresse, man vil i kontakt med. **Tryk derefter på klokke symbolet**.

## I boligen

Nogen ringer på nedefra:

1. Skærmen tænder!
  2. Tryk på knappen i øverste venstre hjørne, så kan du tale med den, der ringer på og se vedkommende på skærmen.
  3. Tryk på knappen i øverste højre hjørne, så låser du gadedøren op.
- Tryk på knappen i nederste højre hjørne, så slukker for mikrofonen, så den der står nede på gaden ikke kan høre, hvad du siger. Tryk igen på knappen og mikrofonen bliver tændt igen.
  - Tryk på knappen i nederste venstre hjørne, så slukker skærmen og opkaldet slutter.

*Husk: Boksene over døren altid skal være tændt.*

### Andre funktioner:

Tryk på en vilkårlig knap, så tænder skærmen.

- Tryk på knappen ved billedet i øverste venstre hjørne, så tænder kameraet i dørtelefonen nede ved gadedøren.
- Tryk på knappen ved billedet i øverste højre hjørne, så får du mulighed for at se de sidste, der har ringet på "din dør".
- Tryk på knappen i nederste højre hjørne, så kan du vælge 3 niveauer for, hvor høj porttelefonen skal ringe i din bolig. Vær opmærksom på, at du også kan slukke for ringetonen (anbefales ikke).

Tryk på knappen ved billedet i nederste venstre hjørne og skærmen slukker.

*Hele brugsanvisningen kan hentes på Ejendomskontoret.*